


## Aromadiffúzor WDH-AD31



Kedves vásárló,

Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Íme néhány tipp, hogy élvezze ezt a terméket:

### **Problémák esetén**

Reméljük, hogy a készülék megfelel az Ön elvárásainak! Amennyiben a lehető legnagyobb gondosság ellenére mégis panaszra adna okot, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk tisztázni minden félreértést.

### **Az első vállalat**

Ahogy a belső egység először érintkezik vízzel, kezdetben kissé "torz" szag alakulhat ki. Ez a folyamat azonban nagyon rövid idő (1-2 nap) után megszűnik.


Csak tiszta és tiszta (vagy desztillált), 40 °C alatti vizet használjon az aromadiffúzor feltöltéséhez.

## **Funkcionális leírás**

A WDH-AD31 ultrahangos aromadiffúzor 2,4 MHz-es magas frekvenciájú ultrahangos rezgést használ, hogy a víz-aroma keveréket kb. 1-5 µm (milliméter ezredrésze) méretű apró vízgőz részecskékre porlasztja! Ezután egy ventilátorrendszer gondoskodik arról, hogy ez az ultrafinom vízgőz egyenletesen kerüljön a szoba levegőjébe.


## **Fontos biztonsági utasítások**

- Az aromadiffúzor működtetéséhez csak az ajánlott feszültséget használja!
- Felügyelje az aromadiffúzort, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében!
- Figyeljen az elektromosságra, soha ne menjen bele a készülékbe tárgyakkal, vagy helyezze be azokat!
- Az aromadiffúzor kizárólag beltéri használatra készült!
- Ne zárja el a vízgőz kivezető nyílását, és gondoskodjon arról, hogy a készülék körül elegendő hely/távolság legyen!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanszerelők nyithatják ki!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék elektromos rendszerébe ne jusson nedvesség!
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van hajtva (ki van kötve), mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzathoz!
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dugó tiszta és megfelelően csatlakozik a konnektorhoz!
- Soha ne érintse meg a dugót vagy a konnektort nedves kézzel!
- Ne javítsa meg saját maga a készülék hibát vagy sérült kábeleit, mert súlyos áramütést kaphat!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból!
- Ne indítsa el a készüléket anélkül, hogy az ízesítő tartályban víz lenne!
- A fagyos hőmérsékleten történő használat az aromadiffúzor károsodásához vagy meghibásodásához vezethet!
- Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a tápkábel meghúzásával!
- Ne használjon rovarriasztót, olaj- vagy színező spray-t stb. az aromadiffúzor közelében. Ez károsíthatja a készüléket, vagy akár tüzet is okozhat!
- Ne helyezze a készüléket lejtős vagy egyenetlen felületre!
- Kérjük, ne tegye ki a hálózati csatlakozót és a konnektort közvetlen nedvességnek és gőznek. Használja a készülék kábelhosszát úgy, hogy a hálózati csatlakozó és a konnektor ne legyen közvetlenül az aromadiffúzor mellett!
- Egyetlen helyiség hatékony aromatizálásához javasoljuk, hogy zárjon be minden ajtót és ablakot!
- A készüléket mindig a megfelelő és függőleges helyzetben állítsa fel és szállítsa!
- Újratöltéskor és tisztításkor kapcsolja ki teljesen az aromadiffúzort!



Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramellátásról, ha bármilyen hibát észlel! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!

## Eszköz leírása



- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| A) Gőz- vagy ízkibocsátás | G) Megvilágító gomb (LED) |
| B) Borító                 | H) Működési erősség gomb  |
| C) Levegőellátás          | I) Gőzgomb                |
| D) Aromatartály           | J) Légbeömlő              |
| E) Lakhatás               | K) Hálózati csatlakozó    |
| F) Gyertyafény gomb       | L) Ultrahangos porlasztó  |

## Használati utasítás

### 1. Használat előtt

Óvatosan vegye ki az aromadiffúzort a csomagoló dobozából, és távolítsa el az összes védőcsomagolást. Helyezze az aromadiffúzort egy szilárd, sík felületre, amely elegendő helyet biztosít a készülék és a felhasználó számára.

### 2. Üzembe helyezés

- 2.1. Nyissa ki az aromadiffúzor fedelét, és töltsen meg az aromatartályt a következővel tiszta, tiszta víz. Ezután adjon hozzá néhány cseppet a kedvenc aromájából. Az aromatartályban lévő 100 ml vízhez maximum 0,1 ml - 0,15 ml aromaolajat ajánlunk! Azt is javasoljuk, hogy mindig csak 100%-os illóolajat használjon!

#### Megjegyzések:

- Mindig 40°C alatti hőmérsékletű vizet használjon!
- Mindig forrált, majd lehűtött vizet használjon. A desztillált víz kiválóan alkalmas arra is, hogy megakadályozza a vízkő lerakódását a készüléken.
- elkerülni !
- Csak a megadott maximális mennyiségig (300 ml) töltsen fel az aromatartályt a mellékelt mérőpohár segítségével!

2.2. Először csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a készülékhez, majd dugja a hálózati csatlakozót egy konnektorba. Kapcsolja be a készüléket a MIST gomb megnyomásával. A készülék nagy aromakibocsátással (30 ml/ó) indul. A HIGH/LOW gomb megnyomásával alacsonyabb íz kibocsátást (20 ml/ó) is aktiválhat. Ezután a MIST gombbal állítsa be a kívánt üzemidőt.

Nyomja meg egyszer a MIST gombot:	= A készülék 60 percig működik
Nyomja meg kétszer a MIST gombot:	= A készülék 120 percig működik
Nyomja meg 3-szor a MIST gombot:	= A készülék 180 percig működik
Nyomja meg 4 alkalommal a MIST gombot:	= A készülék folyamatos üzemmódban működik (ON)*
Nyomja meg 5 alkalommal a MIST gombot:	= A készülék kikapcsol
Nyomja meg és tartsa lenyomva a MIST gombot:	= A készülék kikapcsol

\*A készülék addig működik, amíg az ízesítő tartályban lévő víz el nem fogy, majd teljesen kikapcsol.

2.3. A beépített LED-világítást a CANDLE gombbal vagy a COLOR gombbal aktiválhatja.

Nyomja meg egyszer a CANDLE gombot:	= A LED gyertya villogása aktiválódik
Nyomja meg kétszer a CANDLE gombot:	= A LED villogás nélkül világít gyertyásan.
Nyomja meg 3-szor a CANDLE gombot:	= A LED gyertya világítása kikapcsol
Nyomja meg és tartsa lenyomva a CANDLE gombot:	= A LED gyertya világítása kikapcsol

Nyomja meg egyszer a COLOR gombot a színváltó világítás aktiválásához. A LED megváltoztatja a színeit, és folyamatos színváltás következik be.

Nyomja meg még néhányszor a COLOR gombot, ha egy adott színt szeretne beállítani a LED világításhoz. 7 különböző fényerősségű szín közül választhat.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a COLOR gombot a színes LED világítás befejezéséhez.

## 3. Tisztítás és tárolás

### 3.1. Tisztítás előkészítése

- Kérjük, az aromadiffúzor tisztítása előtt először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Vegye le az aromadiffúzor fedelét, és ürítse ki teljesen a készüléket a maradék víztől.

### 3.2. A ház és a nedves terület tisztítása

- Az aromadiffúzor tisztításához csak enyhe tisztítószeret használjon.
- Óvatosan öblítse ki az aromatartályt, és nedves ruhával törölje át a külsejét.
- Most óvatosan tisztítsa meg a készülék aromatartályának alsó részében lévő kerek, fehér ultrahangos vízgőz egységet.
- Tisztítsa meg a készüléket 5-6 használat vagy 3-5 nap után.
- Minden alkalommal tisztítsa meg készülékét, mielőtt új aromaolajat szeretne használni!

**Megjegyzések:** Kemény víz esetén (a csapvíz túl sok kalciumot és magnéziumot tartalmaz) az aromadiffúzorban és különösen a vízgőzegység területén vízkőlerakódások képződhetnek, amelyek károsíthatják annak működését. Ezért azt javasoljuk, hogy

- Hetente tisztítsa meg az ultrahangos vízgőz egységet.
- Az ízesítő tartályban lévő vizet rendszeresen cserélje, hogy friss maradjon.

Tisztítsa meg a párologtatót az alábbiak szerint:

- a.) Adjon 5-10 cseppet egy megfelelő tisztítószerből (pl. Dimanin A\*, *amely bármelyik gyógyszertárban kapható*) a párologtató felületére vagy az aromatartály megmaradt alsó részébe, és várjon néhány percet.
- b.) Ezután egy puha szivaccsal óvatosan törölje le a szennyeződéseket (vízkő) a felületekről.

**Megjegyzés:** Soha ne tisztítsa a párologtatót fémből vagy tompa anyagból készült tárgyakkal! Ez károsítaná a párologtatót.

- c.) Végül öblítse ki jól a párologtatót/aromatartályt tiszta vízzel.

### 3.3. Tárolás

- Távolítsa el a vizet, tisztítsa meg alaposan a készüléket, és jól szárítsa meg, ha hosszabb ideig nem használja az aromadiffúzort. (Hagyja a készüléket teljesen kiszáradni, és távolítsa el az összes víz- és olajmaradványt).
- Javasoljuk, hogy a megszáritott és megtisztított készüléket használaton kívül az eredeti dobozban tárolja.

### Műszaki adatok

<b>Modellmegjelölés:</b>	WDH-AD31
<b>Feszültség:</b>	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
<b>Max. Energiafogyasztás:</b>	24 V
<b>Ízkibocsátás:</b>	10 - 30 ml/ó
<b>Az ízesítő tartály kapacitása:</b>	300 ml
<b>Elektromos védelmi osztály:</b>	III
<b>Méretek (H/W/D):</b>	240 x 158 x 158 mm
<b>Súly:</b>	0,5 kg

*A műszaki adatoktól való eltérés jogát fenntartjuk !*

### Hibaelhárítás

<b>Probléma</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Megoldás</b>
A készülék nem kapcsolható be	Nincs tápegység	Ellenőrizze a hálózati csatlakozót
A készülék a tisztítás után már nem kapcsolható be.	A hálózati dugó nem volt megfelelően csatlakoztatva a tisztítás után	Rögzítse szilárdan és megfelelően a készülék minden részét és a hálózati csatlakozót.
Rendellenes szag	Új eszköz	Nyissa ki a fedelet, és hagyja az aromatartályt hűvös helyen kb. 12 órán át.
	Szennyezett víz vagy régi víz az ízesítő tartályban	Tisztítsa meg az aromatartályt, majd tölts fel friss, tiszta vízzel.
Elégtelen gőzkibocsátás	A készülék, a párologtató vagy az aromatartály el van meszesedve	Tisztítson meg minden alkatrészt, beleértve a vízgőzegységet is
	A víz szennyezett vagy túl sokáig volt az ízesítő tartályban.	Tisztítsa meg az aromatartályt, majd tölts fel friss vízzel.

Rendellenes zajok	Az ízesítő tartályban lévő víz a végéhez közeledik	Töltse fel az aromatartályt
	A készülék egyetlen padlón áll	Győződjön meg róla, hogy az aromadiffúzor biztonságosan áll
Fehér por rakódik le a készülék közelében	Meszes víz	A készülék feltöltéséhez használjon lágy (desztillált) vizet!

## Egyéb

### Garancia nyilatkozat

A törvényes jótállási igények ellenére a gyártó az Ön országa jogszabályainak megfelelően, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év) jótállást vállal. A garancia a készülék végfelhasználónak történő eladásának napján kezdődik.

A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákra visszavezethető hibákra terjed ki.

A garanciális javításokat csak a felhatalmazott ügyfélszolgálati központ végezheti el. A garanciális igényléshez kérjük, csatolja az eredeti vásárlási bizonylatot (a vásárlás dátumával).

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- Normál kopás és elhasználódás
- Nem rendeltetésszerű használat, pl. a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok használata.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítás be nem tartása által okozott károk, pl. nem megfelelő hálózati feszültséghez való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítás be nem tartása.
- Teljesen vagy részben szétszerelt készülékek



## Megfelelőség

Az aromadiffúzort tesztelték, és magát és/vagy annak részeit a következő (biztonsági) szabványok szerint gyártották:

### Természetesen CE (EMC + LVD) megfeleléssel.

CE (EMC) megfelelésvizsgálat az megfelelően

EN 55014-1:2006/A2:2011 szabványnak

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

CE (LVD) megfelelési vizsgálat a következők szerint:

EN 60335-2-98:2003:A1:2005+A2:2008

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

## A termék helyes ártalmatlanítása



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újra kell hasznosítani. Ezenkívül a környezetet és az emberi egészséget nem szabad szennyezni az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Kérjük, ártalmatlanítsa

Ezért a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát

## Az Ön Aktobis AG

**Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen !**  
**Megjegyzések:**

