

Padlóventilátor WDH-FE50X



Kedves Ügyfél,

Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Annak érdekében, hogy sok örömet szerezzen ezzel a termékkel, itt van még néhány tipp:

Bármilyen probléma esetén:

Reméljük, hogy a készülék megfelel az elvárásainak! Ha a lehető legnagyobb gondosság ellenére mégis panaszra adna okot, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk tisztázni minden félreértést.

Leírás:

Ez a padlóventilátor nagyon masszívan gyártott és hosszú élettartamra tervezett. Az egész egység és a rotor fémből készült. A ventilátor három sebességfokozattal és praktikus szállítási fogantyúval rendelkezik. Ezenkívül a készülék tartós, nagy teljesítményű motorral működik.

Fontos biztonsági utasítások:

- Ez a ventilátor nem alkalmas kültéri és/vagy nedves környezetben történő használatra !
- Ne üzemeltesse a készüléket olyan környezetben, ahol fennáll a durva por, szennyeződés vagy apró tárgyak beszippantásának veszélye. Ezek károsíthatják a készüléket, vagy lövedékként kifújódhatnak !
- Soha ne menjen fejfel/arcra a kiáramló széláramlat közelébe, apró részecskéket vagy tárgyakat fújhat ki vele a szél, ami sérülésekhez vezethet !
- Győződjön meg arról, hogy a ventilátor biztonságosan és vízszintesen áll !
- Soha ne használja a ventilátort mozgó felületeken, tárgyakon vagy járműveken ! Fennáll a készülék felborulásának veszélye !
- Felügyelje a ventilátort, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében !
- Soha ne tegyen be vagy helyezzen be tárgyakat a készülékbe !
- Soha ne próbálja megérinteni a mozgó rotorlapátokat !
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorra !
- Ne zárja el a készülék befúvó és/vagy elszívó levegőjét, és gondoskodjon elegendő helyről/távolságról a készülék körül !
- Gondoskodjon a készülék megfelelő levegőellátásáról, ellenkező esetben a teljesítmény csökkenéséhez, legrosszabb esetben pedig túlmelegedéshez és/vagy tüzesettséghez vezethet!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanyszerelők nyithatják ki !
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne jusson nedvesség !
- Csak az ajánlott feszültséget használja a készülék működtetéséhez !
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van hajtva (ki van kötve), mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzathoz !
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dugalj tisztán és megfelelően csatlakozik a konnektorhoz !
- Soha ne nyúljon nedves kézzel a dugó vagy a konnektor közelébe !
- Ne javítsa meg saját maga a készülék hibás vagy sérült kábeleit, súlyos áramütést kaphat !
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.) !
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót !

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramellátásról, ha bármi baj van !!! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket !!!

Példák: A ventilátor nem működik működés közben, vagy a biztosíték kiégett.

Használati utasítás:

1. Működési környezet

- A maximális üzemi hőmérséklet nem haladhatja meg a +40°C-ot !
- A maximális relatív páratartalom nem haladhatja meg a 90%-ot !
- A készüléket nem szabad 1000 méternél magasabb tengerszint feletti magasságban üzemeltetni!
- A készüléket kizárólag beltéri használatra fejlesztették ki, kültéri használatra nem !

2. Üzembe helyezés

- 2.1. A ventilátort úgy helyezze el, hogy a bekapcsolás után a légáramlás a kívánt irányba áramoljon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a ventilátor elülső oldalán (elszívott levegő) található a védjegy. A szállítási fogantyú és a be-/kikapcsoló a ventilátor hátoldalán található.

A légáramlás beállítása:

A ventilátorfej fentről lefelé elforgatható, így a légáramlás tetszőleges irányba dönthető. A légáramlás kívánt oldalirányú megváltoztatásához elegendő a készülék álló helyzetét kissé megváltoztatni vagy beállítani.

- 2.2. Most helyezze be a hálózati csatlakozót megfelelően a konnektorba.

- 2.3. A ventilátor bekapcsolása a készülék hátulján található forgókapcsolóval történik. A forgókapcsolót a nyíl irányába mutatva állítsa a kívánt működési pozícióba.

- | | | |
|----------|---|--|
| 0 | = | Kikapcsolt készülék |
| 1 | = | Egység ON <u>gyenge ventilátor fokozatban</u> |
| 2 | = | Unit ON <u>közepes ventilátor fokozatban</u> |
| 3 | = | Egység bekapcsolva <u>erős ventilátor fokozatban</u> |

3. Karbantartás, tisztítás és tárolás

Kérjük, mindig húzza ki először a hálózati csatlakozót, és hagyja, hogy a ventilátor teljesen lecsöpögjön, mielőtt bármilyen tisztítási műveletet végez a készülékén !

3.1. Karbantartás:

A szakembernek kb. 1500 üzemóránként kenőolajjal kell kezelnie a ventilátor tengelyét, hogy biztosítsa a ventilátor optimális működését és hosszú élettartamát.

3.2. Tisztítás:

- A készülék külsejének tisztításához használjon puha és nedves ruhát.
- A ventilátor tisztításához csak enyhe tisztítószeret használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a motorba vagy az elektromos vezérlődobozba semmiképpen se kerüljön víz !

3.3. Tárolás:

- Javasoljuk, hogy a készüléket tároláskor fedje le, vagy ideális esetben csomagolja be az eredeti dobozába.
- A készüléket száraz és megfelelően szellőző helyen/térben tárolja.

4. Egyéb használati utasítások

- 4.1. Ne húzza ki a hálózati dugót a tápkábel meghúzásával !
- 4.2. Ne használjon rovarriasztót, olajspray-t, festékszórót stb. a ventilátor közelében. Ez károsíthatja a készüléket vagy akár tüzet is okozhat !
- 4.3. Ne helyezze a készüléket lejtős vagy egyenetlen talajra !

Műszaki adatok:

Modell neve:	WDH-FE50X
Feszültség:	Feszültség: 230V / 50Hz
Max. Energiafogyasztás:	120 W (0,6 A)
Max. Légtérlet:	8.500 m ³ /ó
Védelmi osztály:	IPX0
Átmérőjű légcsatorna:	Kb. 50 cm
Max. Sebesség: Max:	1,400 f/p
Méret (H/W/D):	61 x 62 x 26 cm
Súly:	6,5 kg

A műszaki adatoknál az eltérések fenntartva !!!

Más:

Jótállási nyilatkozat:

A törvényes jótállási igények ellenére a gyártó az Ön országa jogszabályainak megfelelően, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év) jótállást vállal. A garancia a készülék végfelhasználónak történő eladásának napján kezdődik.

A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákból eredő hibákra terjed ki.

A garanciális javításokat csak az erre felhatalmazott ügyfélszolgálat végezheti el. A garanciális igényléshez kérjük, csatolja az eredeti eladási bizonylatot (az eladás dátumával).

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- Normál kopás
- Nem megfelelő alkalmazás, például a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítás be nem tartása, pl. nem megfelelő hálózati feszültségre való csatlakoztatás vagy a szerelési utasítás be nem tartása által okozott károk.
- Teljesen vagy részben leszerelt egységek

Megfelelőség:

A padlóventilátort bevizsgálták, és magát és/vagy annak alkatrészeit a következő (biztonsági) szabványok szerint készült:

Természetesen CE (LVD) megfeleléssel és EMC megfeleléssel.

CE (LVD) Megfelelőségvizsgálat a következők szerint:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 62233:2008

EMC-megfelelőség vizsgálata a következők szerint:

ENIEC 55014-1:2021 SZERINT.
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

A termék helyes ártalmatlanítása:



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A berendezéshulladék értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, amelyeket újra kell hasznosítani, és nem szabad a környezetet vagy az emberi egészséget károsítani az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Ezért kérjük, hogy a régi készülékeket megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát:

Az Ön Aktobis AG

Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen !